

Referencia Prov.	Descripción
903TB3-600UD	TACO DE GOLPE 6X37
903TB4-600UD	TACO DE GOLPE 6X37



Indicado para:

Ladrillo Hueco
Hollow brick



Ladrillo Macizo
Solid brick



Prefabricado
Hollow blocks



Piedra
Stone



Hormigón
Concrete





FICHA TECNICA

Instrucciones de uso e instalación:

- COMPRUEBE A LA HORA DE UTILIZAR LOS TACOS CON COLLARÍN QUE ESTOS ESTÉN COMPLETOS E INTACTOS.
- UTILICE PARA EL MONTAJE EL ADECUADO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE (GUANTES, GAFAS PROTECTORAS, CALZADO ADECUADO, CASCO...). EL EQUIPO DE PROTECCIÓN DEBERÁ SER SELECCIONADO TENIENDO EN CUENTA LOS RIESGOS POTENCIALES ASOCIADOS CON LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y DEL TRABAJO. ESCOJA EL TAMAÑO ADECUADO DEL TACO SEGÚN LA CARGA TOTAL QUE DEBERÁ SOPORTAR.
- SIGA LAS DIRECTRICES SOBRE LOS VALORES DE CARGA.
- USE EL DIÁMETRO DEL TORNILLO INDICADO EN LA TABLA.
- COMPRUEBE QUE LA PARED O SUPERFICIE A LA QUE SE VA A FIJAR EL TACO SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO.
- UTILICE LAS CORRECTAS HERRAMIENTAS PARA EL MONTAJE (MARTILLOS, BROCAS DE PERFORACIÓN...).
- ELIMINE EL POLVO DEL AGUJERO (EL POLVO Y LOS RESIDUOS SON ELEMENTOS QUE REDUCEN LA ESTABILIDAD DEL ANCLAJE Y EL BUEN MANTENIMIENTO DEL TACO).
- INSERTE EL TACO EN EL INTERIOR DEL AGUJERO, CUIDANDO DE QUE LA PRESIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ESTE NO SEA TAL QUE PUEDA ROMPER EL ANCLAJE DEL TACO. EN EL CASO DE QUE EL AGUJERO SEA DEMASIADO PEQUEÑO, VUELVA A REALIZAR EL AGUJERO CON UNA BROCA DE MAYOR DIÁMETRO; Y EN EL CASO DE QUE EL AGUJERO SEA DEMASIADO GRANDE, UTILICE UN TACO DE MAYOR DIÁMETRO.
- EN MATERIALES SÓLIDOS, EL TACO DEBE SER INSERTADO HASTA EL CUELLO ANTES DE QUE SER INTRODUCIDO EL TORNILLO.
- COMPRUEBE QUE LA ZONA DE ANCLAJE ESTÁ INTACTA Y BASTANTE FUERTE PARA SOSTENER LA FIJACIÓN.
- TRAS LA FINALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ENUMERADAS ANTERIORMENTE, REALICE COMPROBACIONES MANUALES EN TODO EL CONJUNTO DE LA ESTRUCTURA.